

KOPI-GLASMAT PASTA Nº 1

Pasta grabadora-mateante

DESCRIPCION

Pasta especial grabadora-mateante para aplicar en serigrafía sobre todo tipo de cristal (excepto borosilicato p.e. PYREX). Mediante su uso puede obtenerse, en unos pocos minutos, un dibujo grabado o una imagen de aspecto mateado, el cual resta permanentemente. También trabaja de forma efectiva sobre superficies cerámicas vidriadas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Matear cristales
 Marcar letras, logos, etc. sobre superficies acristaladas
 Decoración de espejos
 Serigrafía sobre cerámica vidriada

CARACTERISTICAS

Color	Rosa
Corrosivo	Si

PRESENTACIÓN

Caja de 12 Kg.	12 unidades de 1 Kg.
Caja de 24 Kg.	4 unidades de 6 Kg.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto corrosivo. Usar guantes, gafas de protección, etc. Ver HOJAS DE SEGURIDAD.

MODO DE EMPLEO

Preparar el KOPI-GLASMAT Pasta nº1 para la impresión según la textura deseada puro ó añadiendo hasta un máximo de 1 parte de diluyente (KOPI-GLASMAT Thinner) por 5 partes de KOPI-GLASMAT Pasta; remover el diluyente usando solo utensilios de plástico o madera, ya que KOPI-GLASMAT Pasta oxida la mayoría de los metales.

Tener en cuenta que el producto debe trabajarse a temperaturas de entre 22 y 26°C. Si ha sido expuesto a bajas temperaturas es posible que se hayan formado cristales, que desaparecerán calentado el producto a 25-30°C (aconsejable a baño María).

Aconsejamos trabajar con pantallas de poliéster de 34 a 49 hilos por cm y con emulsiones resistentes al agua, como nuestras emulsiones ROTOMASK CS, ROTO DUAL-D ó ZOICO COAT-WR.

El cristal debe estar limpio y desengrasado, seco y a temperatura ambiente antes de imprimir.

Usar como una tinta, cubrir de forma uniforme la área de impresión, antes de imprimir, para obtener una buena cobertura sobre el cristal. Esperar de 3-5 minutos para que KOPI-GLASMAT reaccione sobre el cristal. Eliminar los restos de KOPI-GLASMAT con agua a presión.

Es aconsejable una buena ventilación en la zona de trabajo.

Las pantallas deben ser limpiadas con agua inmediatamente después de su uso ya que si el KOPI-GLASMAT Pasta nº1 se seca, puede obturar la malla. Regletas y utensilios deben ser lavados con agua una vez finalizada la impresión.

KOPI-GLASMAT PASTA Nº 1

Pasta grabadora-mateante

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso



ISO 9001:2000 Nº: E204216

www.kopimask.com